

Инструкция по прошивке материнской платы TF307

История изменений

Версия	Дата	Описание
1.0	24.01.2022	Начальная версия
1.1	14.02.2022	В разделе "1.3 Прошивка с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG" изменена ссылка на "FT232RL USB UART модуль"
1.2	17.02.2022	 В разделах "1.2 Прошивка с помощью модуля сопряжения" и "1.3 Алгоритм прошивки платы" изменен запуск flashrom В разделе "1.3 Прошивка с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG" изменена ссылка на "TTL-232RG-VREG1V8-WE модуль"

Содержание

1	ΠΡΟΙ	ШИВКА ПЛАТЫ TF307	2
1.1	П	ОДГОТОВКА К ПРОШИВКЕ	2
1.2	ΠF	РОШИВКА С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ	2
	1.2.1	Использование модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v1.0	3
	1.2.2	Использование модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v2.0	4
1.3	П	РОШИВКА С ПОМОЩЬЮ USB-UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И USB ARM JTAG	5
	1.3.1	Подключение модулей для прошивки	5
	1.3.2	Подключение модуля TTL-232RG для UART консоли	5
	1.3.3	Алгоритм прошивки платы	6
2	обно	ОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ПЛАТЫ ТF307	7

Список таблиц

Таблица 1 Подключение модуля ARM USB JTAG к разъему XP8	. 5
Таблица 2 Подключение модуля TTL-232RG к разъему XP8	. 5
Таблица 3 Подключение модуля TTL-232RG для UART консоли	. 5

Список иллюстраций

2
3
7
7
8
8
9
9



1 Прошивка платы TF307

1.1 Подготовка к прошивке

Для прошивки материнской платы TF307 необходимо следующее программное обеспечение на хост-компьютере (x86) под управлением операционной системы Linux (Debian):

- 1. sudo доступ
- 2. flashrom, версия 1.2 или новее (предыдущие версии не работают)
- 3. рісосот, версия 2.2 (более старые версии также можно использовать)

Примечание: Если будет использоваться специальная сборка flashrom, не зарегистрированная в системе, то приложение необходимо запускать из его директории через "sudo ./flashrom".

Внимание: Уровень сигналов UART и SPI на TF307 составляет 1,8 вольт. Не используйте адаптеры (USB-UART, SPI, ETC) с уровнями 3.3 или 5 вольт, поскольку может быть повреждена плата и процессор.

1.2 Прошивка с помощью модуля сопряжения

Для прошивки платы TF307 необходимо следующее оборудование:

• Модуль сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v1.0 или v2.0

На следующем рисунке изображена компоновка платы TF307.



Разьем АТХ 24

Рисунок 1.2.1 – Компоновка материнской платы



Примечание: Перед прошивкой необходимо определить ревизию платы TF307. Данная информация находится рядом с наклейкой серийного номера платы, как показано на рисунке выше. Необходимо выбрать нужный файл прошивки в соответствии с номером ревизии платы:

- mbm10.full.img для плат Rev.1.0 3.0
- mbm20.full.img для плат Rev.4.0

На следующем рисунке изображен модуль сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v2.0.



Mini-USB разъем

Разъем для подлкюченя к плате

Рисунок 1.2.2 – Модуль сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС

Подключения модуля сопряжения к прошиваемой плате производится в следующем порядке:

- 1. Подключить модуль сопряжения к разъему XP8 на плате TF307
- 2. Подключить блок питания платы к сети 220В (дежурное питание)
- 3. Подключить USB-кабель модуля сопряжения к хост-компьютеру

1.2.1 Использование модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v1.0

Процесс прошивки платы TF307 с помощью модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v1.0 производится в следующем порядке:

- 1. В терминале хост-компьютера подключиться к консоли ВМС платы TF307. Для этого необходимо ввести следующую команду:
 - sudo picocom /dev/ttyACM0 -b115200
- 2. В ВМС консоли ввести команду:

• pins bootseq

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

L: [SHELL] Boot sequence finished

- 3. В ВМС консоли ввести команду:
 - pins cpu off
 - Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

L: [SHELL] Pins are reset to cpu off state



17 февраля 2022

- 4. Открыть дополнительный терминал на хост-компьютере и выполнить следующую команду:
 - sudo flashrom -p ch341a_spi -c MT25QU256 \
 -w mbmN0.full.img¹

При успешном выполнении прошивки терминал выведет на экран следующие сообщения:

Reading old flash chip contents... done. Erasing and writing flash chip...Erase/write done. Verifying flash... VERIFIED. Operation time: X^2 min X sec.

5. После завершения процесса прошивки в ВМС консоль ввести команду:

• pins board off

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

L: [SHELL] Pins are reset to board off state

Процесс прошивки с помощью модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v1.0 завершен.

1.2.2 Использование модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v2.0

Процесс прошивки платы TF307 с помощью модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v2.0 производится в следующем порядке:

- 1. В терминале хост-компьютера подключиться к ВМС консоли ТF307. Для этого необходимо ввести следующую команду:
 - sudo picocom /dev/ttyUSB1 -b115200
- 2. В ВМС консоли ввести команду:
 - pins bootseq

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

L: [SHELL] Boot sequence finished

- 3. В ВМС консоли ввести команду:
 - pins cpu_off

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

- L: [SHELL] Pins are reset to cpu off state
- 4. Открыть дополнительный терминал на хост-компьютере и выполнить следующую команду:
 - sudo flashrom -p ft2232_spi:type=2232H, \
 port=A,serial=flashrom,divisor=6 -c MT25QU256 \
 -w mbmN0.full.img

При успешном выполнении прошивки терминал выведет на экран следующие сообщения:

```
Erasing and writing flash chip...Erase/write done.
Verifying flash... VERIFIED.
Operation time: X min X sec.
```

- 5. После завершения процесса прошивки в ВМС консоль ввести команду:
 - pins board off

Последнее сообщение в BMC консоли при успешном выполнении команды: L: [SHELL] Pins are reset to board off state

Процесс прошивки с помощью модуля сопряжения БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС v2.0 завершен.

¹ mbm10.full.img для плат Rev.1.0-Rev.3.0 и mbm20.full.img для плат Rev.4.0

² Затраченное на прошивку время



1.3 Прошивка с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG

Для прошивки платы TF307 с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG необходимо следующее оборудование:

- Olimex ARM-USB-OCD-H JTAG
- <u>TTL-232RG-VREG1V8-WE модуль</u>

Внимание: Убедитесь, что уровни сигналов USB UART модуля составляют 1.8В, в противном случае плата и процессор будут повреждены.

Примечание: Не подключайте стандартный 20-контактный кабель JTAG напрямую к разъему XP8. И JTAG, и переходник USB UART должны быть подключены к разъему XP8.

1.3.1 Подключение модулей для прошивки

Подключение к разъему XP8 платы TF307 модулей ARM USB JTAG и TTL-232RG указано в следующих таблицах:

Габлица 1 Подключение модуля	ARM USB	JTAG K	разъему	XP8
------------------------------	----------------	--------	---------	-----

XP8 pin		ARM-USB-OCD-H pin	
BOOT_SS	5	TTMS	7
BOOT_CLK	7	TTCK	9
BOOT_MISO	9	TTDO	13
BOOT_MOSI	11	TTDI	5
VREF1V8	18	VREF	1
GND	6	GND	4-20

Таблица 2 Подключение модуля TTL-232RG к разъему XP8

XP8 pin	TTL-232RG pin	
CONN_UART_TX_TO_BMC	17	RXD
CONN_UART_RX_FROM_BMC	19	TXD
GND	14	GND

1.3.2 Подключение модуля TTL-232RG для UART консоли

Также возможно подключение UART консоли BE-M1000, чтобы проверить, например, может ли плата загружаться. Для этого потребуется дополнительный адаптер USB-UART. Подключение разъема XP8 платы TF307 и модуля TTL-232RG USB UART для подключения UART консоли указано в следующей таблице:

Таблица 3 Подключение модуля TTL-232RG для UART консоли

XP8 pin	TTL-232RG pin	
CONN_UART_TX_TO_CONSOLE	13	RXD
CONN_UART_RX_FROM_CONSOLE	15	TXD
GND	10	GND



17 февраля 2022

1.3.3 Алгоритм прошивки платы

Для прошивки платы TF307 должны быть выполнены следующие начальные требования:

- плата физически выключена (шнур питания отключен)
- Olimex ARM-USB-OCD-H JTAG подключен к хост-компьютеру
- TTL-232RG USB UART модуль подключен к хост-компьютеру

Следующий алгоритм описывает процесс прошивки платы с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG:

- 1. Подключите кабель питания к блоку питания материнской платы (дежурное питание)
- 2. На хост-компьютере выполните запрос узла устройства, который соответствует TTL-232RG (тот, который подключен к/от контактам BMC). Например, если один TTL-232RG подключен к хост-компьютеру:
 - ls -l /dev/serial/by-id/ | grep FTDI

Консоль выведет на экран следующее сообщение:

```
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 29 13:19 usb-
```

```
FTDI_TTL232RG_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSBNNN
```

Для данного примера узел устройства:

/dev/ttyUSBNNN

3. Подключитесь к ВМС консоли следующей командой:

• picocom -b115200 /dev/ttyUSBNNN

4. Выполните следующие команды в ВМС консоли:

Для плат ТР-ТF307-MB-A0, ТF307-MB-S-С (MBM 1.0):

• pins set 7

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin[7] BM_SPI_SEL

• pins set 19

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin[19] ATX PSON

• pins set 23

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin[23] EN 1V8

Для платы TF307-MB-S-D (MBM 2.0):

• pins set 11

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin 11 (BM_SPI_SEL)

• pins set 16

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin 16 (ATX_PSON)

• pins set 26

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды: Set pin 26 (EN_1V8)

- 5. Откройте дополнительный терминал на хост-компьютере и сделайте резервную копию прошивки следующей командой:
 - sudo flashrom -p ft2232_spi:type=arm-usb-ocd-h, $\$
 - port=A,divisor=8 -c MT25QU256 -r tf307-firmware.bak.bin
- 6. Прошивка платы новой версии прошивки производится следующей командой:
 - sudo flashrom -p ft2232_spi:type=arm-usb-ocd-h, \
 port=A,divisor=8 -c MT25QU256 -w mbmN0.full.img

Примечание: flashrom предупредит, что чип не тестировался. Необходимо дождаться сообщений Verifying flash... и VERIFIED.



17 февраля 2022

7. Введите в ВМС консоли следующие команды:

```
• pins bootseq
```

При успешном выполнении команды ВМС консоль выведет на экран следующие сообщения:

L: [SHELL] Starting boot sequence

```
E: [MB1BM1_PINS] PWG is active when 1.8 V voltage regulator is disabled L: [SHELL] Boot sequence finished
```

• pins board off

При успешном выполнении команды ВМС консоль выведет на экран следующие сообщения:

- L: [SHELL] Pins are reset to board off state
- L: [MB1BM1_PINS] Wake up requested
- L: [RTC] Current date 12.03.21, time 07:32:09
 - pins board off (снова повторите ту же самую команду)

Последнее сообщение в ВМС консоли при успешном выполнении команды:

L: [SHELL] Pins are reset to board off state

Процесс прошивки с помощью USB-UART преобразователя и USB ARM JTAG завершен.

2 Обновление прошивки платы TF307

Внимание: Данный способ позволяет обновить прошивку только с версии 5.2 и выше. Не пытайтесь обновить прошивку, если версия прошивки на плате ниже указанной версии.

Версию прошивки можно увидеть на логотипе при загрузке платы или в меню UEFI, как показано на следующих скриншотах.



Рисунок 2.1 – Версия прошивки на экране загрузки платы



Рисунок 2.2 – Версия прошивки в меню UEFI

17 февраля 2022

Перед обновлением прошивки необходимо определить ревизию платы. Данная информация находится рядом с наклейкой серийного номера платы.

Для плат ревизии Rev.1.0 – 3.0 используется следующий файл прошивки:

SpiFlashImage-SDK5.3-MBM1.0.efi

Для плат ревизий Rev.4.0 используется следующий файл прошивки:

SpiFlashImage-SDK5.3-MBM2.0.efi

Процесс обновления прошивки платы TF307 производится в следующем порядке:

- 1. Запишите файл в корневую директорию флэш накопителя.
- 2. Вставьте накопитель в USB разъем платы.
- 3. Войдите в UEFI Shell, нажав на клавиатуре клавишу «S» во время загрузки платы.



Рисунок 2.3 – Подсказка перехода в UEFI Shell

Вид UEFI Shell представлен на следующем скриншоте:



Рисунок 2.4 – Экран UEFI Shell

- 4. Далее необходимо поочерёдно ввести команды в командной строке UEFI Shell:
 - Shell> fs1: (переход в USB накопитель)
 - FS1:\> ls (просмотр содержимого накопителя)

Пример содержимого накопителя представлен на следующем скриншоте.

© 2022 АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

Инструкция по прошивке материнской платы TF307



Рисунок 2.5 – Содержимое накопителя в UEFI Shell

- FS1:\> SpiFlashImage-SDK5.3-МВМN.0.efi³ (выбор файла прошивки)
- FS1: \> reset (перезагрузка платы после завершения процесса прошивки)

Завершение процесса прошивки представлено на следующем скриншоте.



Рисунок 2.6 – Завершение процесса прошивки в UEFI Shell

Процесс обновления прошивки платы TF307 завершен.

³ SpiFlashImage-SDK5.3-MBM1.0.efi и SpiFlashImage-SDK5.3-MBM2.0.efi для прошивки плат MBM1.0 и MBM2.0 соответственно